

MANUAL TX CAR 433



1 Principais Componentes do TX Car 433



Fio Preto negativo do carro frequência de trabalho 433,92 Mhz Code Learn

Fio vermelho + da luz alta

Leia com ATENÇÃO

ATENÇÃO: LEIA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR OU OPERAR O EQUIPAMENTO

2 Instruções

Basta um toque na chave de luz alta, emitirá um sinal para abertura do portão. Mesmo ficando em luz alta o TX CAR desligará em + ou - 5 segundos.
Com alcance médio de 30 m dependendo do local de instalação do equipamento.

Codificar: De acordo com sistema de codificação da central usada, deixar em modo de programação de controle e dar um toque na chave de luz alta como se aperta-se o botão do controle e ele codificará na central desejada desde que no mesmo sistema (code learn ex. New Back, PPA, Garen e outros) e de mesma frequência.

Obs: Para cada portão um TX CAR

3 ATENÇÃO

Obs.: Não deixe entrar em contato com nenhuma parte metálica do carro, pois poderá comprometer o alcance, e impedir o bom funcionamento do produto.

Sempre pensando na facilidade e bom funcionamento para seu instalador.